

Nachträglicher Einbau einer Stereo-Eingangseinheit
in das Regiepult 189

- Mono Eingangseinheit und Regler an der für die Stereo-
einheit vorgesehenen Stelle ausbauen.
- Rückwandabdeckung entfernen.
- Alle Drähte zwischen Sammelschiene und Steckeinheit
entfernen und die Durchgangslöcher mit einem Saug-
lötKolben frei machen.
- Die beiden Knöpfe der Steckeinheit entfernen.
- Halteschrauben unten und oben entfernen.
- Steckeinheit nach hinten ausfahren.
(Da die Frontplatte auf der Steckeinheit aufgeklebt
ist, ist es möglich, dass es erforderlich ist, die
Steckeinheit beim Ausfahren vorsichtig wegzureissen.
Eine Verletzung der Frontplatte ist nicht möglich,
da sich der Klebstoff leicht löst.)
- Neue Stereo-Steckeinheit in umgekehrter Reihenfolge
einbauen.

Für Regiepulte mit Fabrikationsnummern unterhalb 111 ist das
Cue Potentiometer an der einzubauenden Stereo-Steckeinheit
durch das beiliegende Potentiometer ohne Schalter zu ersetzen.
Die Cue Sammelschiene 2 (35 auf Mod. Bus interconnection
7.189.080/3) entfällt.

<u>Stückliste:</u>	1 Eingangseinheit Stereo	1.091.015
	1 Stereoregler	1.091.010
	1 Steckeinheit	1.189.118
	inkl. Anschlussplatte und Stecker	
	1 Potentiometer	1.189.001-48

Bitte bei Bestellung des Umrüstsatzes vollständige Typennummer
des Mischpultes angeben.

Wettingen, 18. April 1973 P. Joss / ej