

Umbauanleitung für Studio-Magnettongeräte STUDER B 62 und A 80/R-1/4"

Ein nachträglicher Umbau dieser Geräte ist gemäss folgender Anleitung möglich. Es werden jedoch die entsprechenden Kopfträger und Anschlussfelder, sowie bei 2-Spur Geräten, ein anderer Oszillatoreinschub benötigt.

1. Stereo 0.75 auf stereo 0.75 S mit Mono/Stereoschalter

- a) In den Aufnahmeverstärkern müssen R6 + R7 ausgelötet werden
- b) In den Wiedergabeverstärkern müssen R48 + R49 ausgelötet werden
- c) Anschlussfeld mit Mono/Stereoschalter einbauen
- c) Kopfträger 0.75 mit Mono/Stereoschalter montieren

2. Stereo 0.75 S auf mono nur Wiedergabe

- a) Im Wiedergabeverstärker Kanal 1 müssen R48 + R49 eingelötet werden
- b) Anschlussfeld normal ohne Mono/Stereoschalter einbauen
- c) Kopfträger nur Wiedergabe mono montieren
- c) Der Oszillator muss unbedingt in der Maschine bleiben; es dürfen nur die Aufnahmeverstärker entfernt werden.

3. Stereo 0.75 S auf 2 Spur mit Spurwahlschalter

- a) In den Aufnahmeverstärkern müssen R6 + R7 eingelötet werden
- b) In den Wiedergabeverstärkern müssen R48 + R49 eingelötet werden
- c) Oszillatoreinschub wechseln mit 2-Spur-Oszillatoreinschub
- d) Anschlussfeld normal ohne Mono/Stereoschalter einbauen
- e) Kopfträger mit Spurwahlschalter 2 mm montieren

Wettingen, 31.10.1972

Bu/dz